

"ФИТИШ-ЈУ" а.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Centrala CAE 300/400	Datum:15/10/25	List:1
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje	Poglavlje: 2	Šifra: 02011096

KRATKO UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Mirno stanje

Kada je centrala u mirnom stanju, svetli samo lampica "Napajanje", a svi ostali zvučni i vizualni indikatori su isključeni. Opcionalno, može svetliti lampica "Odgoda" ako je programiran rad sa odgodom požarnih izlaza.

Alarmno stanje

Kada centrala detektuje alarm na nekom elementu petlje, to će signalizirati na sedeći način:

- Na ekranu se prikazuje poruka sa detaljnim informacijama.
 - Poruka se čuva u dnevniku događaja.
 - LED lampica opšteg alarma svetli, konstantno ako se radi o ručnom javljaču požara ili trepti ako se radi o automatskom javljaču, ulazu ili konvencionalnoj zoni.
 - Zujalica se aktivira neprekidnim tonom.
 - Relej alarma je aktiviran.
 - Ako postoje programirane operacije za aktiviranje sirena ili relejnih izlaza, one će se izvršiti ako se ispuni uslov za aktivaciju.
- Ako postoji dojava sa više elemenata, za svaku će se prikazati poruka. Koristite tastere ▲ i ▼ za pregled svih dojava.



Radnje koje treba poduzeti u slučaju alarma

Pritisnite tiaster "Isključenje zujalice"(1) da biste utišali zujalicu. Lampica "Isključenje zujalice"(1) će se aktivirati.

Pročitati na displeju centrale sa kojeg javljača je stigla dojava. Pomoću opisnog teksta, ili opciono ako postoji tlocrt, locirati mesto javljača unutar objekta.

Ako je dojava sa automatskog javljača pokrenuti vreme izviđanja na sledeći način, pritisnuti taster "Produženje odgode" (2), i u prozor za unos šifre kucati 8888 na numeričkoj tastaturi (3) - pristupna šifra. U gornjem desnom uglu će centrala odbrojavati vreme izviđanja. Ovim prekidamo vreme reakcije, i aktiviramo vreme izviđanja. Otići na lokaciju javljača (ako se radi o ručnom javljaču, preporuka je sa ključem, da bi mogli deaktivirati ručni, ako ga je neko slučajno aktivirao) na detektoru koji je javio alarm će konstantno svetliti crvena lampica. Uveriti se o uzroku alarma (prašina, para, isparenja...)

Ako je uzrok dojave stvarni požar – postupiti po internom pravilniku za slučaj požara

Ako je došlo do lažne dojave prouzrokovane prašinom, promajom, isparenjima itd, vratiti se do centrale i pritisnuti taster Reset (4) – ako centrala traži šifru uneti korisničku šifru 8888 preko numeričke tastature

Ako se javljač ponovo aktivira možete ga jednostavno isključiti, treba da je na displeju aktuelna poruka alarm sa javljača, pritisnite taster "*" (5) pa opciju isključi – pa Enter za isključivanje javljača. Može ostati isključen dok se ne provetri oko pola sata.

"ФИТИШ-ЈУ" а.о.о "FITIŠ - JU" d.o.o	Centrala CAE 300/400	Datum:15/10/25	List:2
Tema: Kratko uputstvo za rukovanje		Poglavlje: 2	Šifra: 02011096

Procedura uključivanja je slična. Postavite kursor na poruku o isključenom javljaču, aktivirajte opcije za javljač tasterom "*" (5) pa izaberete uključiti.

Ako se utvrdi da se desio požar korisnik može pokrenuti programirane izvršne funkcije tasterom "Otkaz odgode" (a1)

Sirene možete uključiti ili isključiti u bilo kom momentu na centrali sa tasterom "Start / Stop sirena" (b1) i njihov status pratiti na lampici pored tastera – ako svetli sirene su aktivne, ako ne svetli sirene su deaktivirane.

Stanje Kvara

Kada centrala otkrije kvar u sistemu, njena vrsta i lokacija bit će indicirana sa:

- Na ekranu se prikazuje poruka sa detaljnim informacijama.
- LED dioda za opštu Kvar svetli.
- Zujalica se oglašava isprekidano.
- Relej greške je aktiviran.

Ako postoji više od jedne greške, za svaku će se prikazati poruka. Koristite tastere ▲ i ▼ za pregled svih dojava.

Za neke greške se mogu aktivirati dodatne lampice kao "Sistemska greška", "Van funkcije", "Sirene kvar/isključenje", "Greška u komunikaciji", "Zemni spoj"



Radnje koje treba poduzeti u slučaju kvara

Pritisnite tiaster "Isključenje zujalice"(1) da biste utišali zujalicu. Lampica "Isključenje zujalice"(1) će se aktivirati.

Pročitati na displeju centrale vrstu kvara i locirati kvar pomoću opisnog teksta ako je stigao sa perifernog uređaja.

U većini slučajeva kvar ne možete sami otkloniti, i sve što dalje možete preduzeti da prijavite kvar nadležnoj službi da bi pozvala firmu za održavanje protivpožarnog sistema.

Kvarovi i intervencije što sami možete preduzeti su

- Greška u mrežnom napajanju – sa održavanjem možete prekontrolisati strujni krug centrale
- Greška u komunikaciji sa javljačem – možete proveriti dali je javljač u svom podnožju ili ga je neko uklonio zbog radova u prostoriji, ili pušenja...

Ako uspete sami popraviti kvar potrebno je resetovati centralu tasterom "Reset" (b1) **u suprotnom ne treba resetovati.**

Ako je kvar sa nekog elementa petlje ili linije sirene ona se može isključiti, da se ne bi posle svakog reseta aktivirala zujalica. na displeju treba da bude aktuelna poruka kvara, pritisnite taster "*" (a1), centrala će tražiti korisničku šifru, ukucati šifru 88888 preko numeričke tastature (a2) pa opciju isključiti – pa Enter za isključivanje uređaja. Može ostati isključen dok se ne otkloni kvar.