"ФИТИШ-ЈҮ" <u>д</u> .0.0		Datum:01/07/01	List:1
"FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG		
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje	Šifra	1:

WINMAG



Uputstvo za korisnike

"ФИТИШ-ЈҮ"д.0.0		Datum:01/07/01	List:2
"FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG		
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje	Šit	fra:

Uvod

Winmag software je računarski korisnički interface koji pojednostavljuje korisniku i slikovito prezentuje rukovanje bezbednosnim sitemima Honeyvell, pritom ujedinjuje rukovanje sistemima

Požarne centrale

Provalne centrale

Kontrola pristupa

Video nadzor....

Winmag je otvoren sistem omogćava korisniku da sve prilagodi svojim potrebama i radnim navikama. Korisnik može podešavati

Konfiguraciju sistema

Menjati izgled (šta se prikazuje na displeju, mape, grafičko stablo, ikonice u toolbaru)

Menjati odziv programa na pojedine događaje (kreirati alarmne akcije...)

Međutim za razliku od drugih flexibilnih programa korisnik ne mora sve ovo da odradi da bi program uopšte počeo da radi Winmag poseduje osnovne smernice, tojest program je u potpunosi definisan kako treba da se ponaša izgleda itd.

Startovanje programa

Program se ubacuje u STARTUP sekciju windowsa - znači nakon startovanja windowsa startuje se automatski i Winmag.

Program se loguje sa standardnim korisnikom Autolog – koji ima prava samo rukovati programom (primiti i locirati događaje, upravljati požarnom centralom) a nema prava modificirati konfiguraciju programa (tlocrt, lokacija javljača...)

Po standardnim podešavanjima možemo primetiti da imamo logičan raspored ekrana : Meni, toolbox, stablo mape, osnovna mapa, tabela sa listom aktuelnih stanja, i statusnu liniju.



"ФИТИШ-ЈҮ"д.0.0		Datum:01/07/01	List:3
"FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG		
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje	Šifi	a:

Opis Menija - Toolbox-a

Toolbox se pojavljuje na gornjem delu ekrana i predstavlja prečicu do meni funkcija programa. Tu se nalaze standardne meni funkcije kao login, logout, mrežne funkcije, stampanje..., ali se mogu dodati i programski alati (naprimer reset centrale, isključenje sirena...) koje korisnik sam može napraviti.



"ФИТИШ-ЈҮ"д.0.0		Datum:01/07/01	List:4
"FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG		
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje	Šifi	ra:

Pregled događaja koji su aktuelni u sistemu tasterima napred i nazad. Ovim tasterima potvrđijemo neke događaje koji su informativnog karaktera. Tasterom napred potvrđujemo događaj. Njegov informativni prozor se uklanja sa ekrana, i vraćamo se u osnovnu mapu preko celog ekrana

Rukovanje sistemom

Kao što je rečeno sistem se automatski loguje korisnikom autologon. Ako želimo promeniti korisnika tasterom LOGIN pokrenemo postupak prijave novog korisnika. Pojavljuje se sledeći prozor

OK
Cancel

Iz padajućeg menija biramo željenog korisnika - svi korisnici su u listi. Unosimo u donji red "Password" - Šifru za tog korisnika. U normalnom režimu imamo sledeći prozor



Vidimo veliku mapu objekta - delovi su obeleženi različitim bojama - boje označavaju celine za koje postoje podmape na kojima su raspoređeni javljači (ili se može ulaziti u dalje podmape i tako doći do rasporeda javljača). Do pojedinih podmapa se može doći klikom na naziv podmape u "Grafičkom stablu" mapa - koji se nalazi sa leve strane ekrana.

FITIŠ-JU Subotica, Petra Svačića 12A; tel / fax : +381 (0)24 552-620; 553-373 www.fitis-ju.co.rs

"ФИТИШ-ЈҮ"д.०.० "FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG	Datum:01/07/01		List:5
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:	

Klikom na neku podmapu se učitava mapa tog dela objekta. Na primer klikom na podmapu sprata dobijamo sledeći prozor



Na svakoj podmapi postoji taster sa natpisom "NAZAD" - time se vraćamo na glavnu mapu.

Javljači su na mapama obeleženi shodno stanju različitim bojama

- 1. Zelena sve OK
- 2. Plava isključen
- **3.** Žuta kvar
- **4.** Crvena alarm
- 5. Sivi kvadrat oko javljača nema komunikacije.

Ako želimo neki javljač isključiti, pronalazimo ga na mapi i levim klikom na javljaču dobijamo sledeći popup menu

EsserNet 1		
Essernet panel 1		
push button elevator 1 o	det. 95/ 1	
PERMANENCE AND A MARKED	000000000	
switch	•	off
switch switch sensor		off

Biramo Switch - pa OFF. Na mapi će javljač poplaviti, i dobijamo obaveštenje o isključenom javljači. Procedura ponovog uključenja je ista samo biramo On u popup meniju.

Procedura se može koristiti i za isključivanje izvršnih funkcija koje se obično nalaze na zajedničkoj podmapi sa statusima centrale

"ФИТИШ-ЈҮ"д.о.о		Datum:01/07/01		List:6
"FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG			
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:	

Postupci u slučaju nekog događaja su vrlo jednostavani, u slučaju događaja, sistem automatski učitava mapu na kome je javljač, a sa leve strane umesto grafičkog stabla dobijamo opis događaja i sam program vodi dalje korisnika šta treba uraditi (utišavanje centrale, izviđanje uzroka alarma, resetovanje centrale...)

Na primer u slučaju požara dobijamo prozor sličnog izgleda

Master-Winmag - (Alarm.wxe)						SR Serbian (Latin	1, Serbis) 🔞	Help 🕽				1 × ×
Eile Edit Nets Iools Window	1											_ 5 X
										He	oney	well
0 / 2 1 2 4 2 1 1 2 2 0	I 🛛 🕐											
🚂 🕢 🕗 🚔 🔜	>		Stara Hala 6.1-PORTIRNICA									
Alarm automatic de datumivreme : 2.9.2020 1 centrala : :5tara Hala ureda] :6.1-PORTIRNIC lokacija : poruka :alarm / fire alarm <u>Više dotalja</u> :	etector 3:56:25 A											
insert extra information for us Potvrda alarma: Pritisnite taster DA za potvrdu ala	A ma	•						Stara_Hala				
1 overview 1 fire	1	1		1			1			1.5.12		
Priority Status	Message t	Date	Program name	Net	Object	Name	State	value	Text	ID1	ID2	
2 10000 In process	13:56:25	2.9.2	Alarm.wxe	tsserflet 1	stara Hala	6.1-PORTIR	alarm	mre alarm		29	1	
Press F1 for help						Be	t Running	د			Autostart	13.56
You're not connecte	States New York	linmag - [A	😥 Untitled - Paint								- 18	13:56

Sa leve strane je u crvenom prozoru obaveštenje - datum vreme, ID broj javljača opisni tekst itd - a sa desne strane je njegova lokacija prikazana pomoću mape na kome javljač blinka crvenom bojom.

- Nakon potvrde informacije tasterom DA (obeležen strelicom) u crvenom tekstualnom prozoru program vodi korisnika dalje i traži potvrdu dali se radi o alarmu ili testu sistema

Master-Winmag - [Alarm.voxe]	SR Serbian (Latin, Serbia)
WINMAG plus 1005 Hanow 1	Honeywell
datumivreme 12.9.2020 13:56:25 centrala :Stara Hala uredaj 16.1-PORTIRNICA tokacija : poruka :talarm / fire alarm <u>Više detalja:</u> insert extra information for user here	
Potvrda alarma: Pritsnite taster DA za potvrdu alarma Alarm Test Razlog požarnog elarma: Razlog požarnog elarma: Raberte razlog aktiviranja centrale. dali je u toku ovranje ili je stvarna dojava poža	
1 averview 1 fire	
Priority Status Message t Date Program name Het 10 acknowledged, In p 13:56:25 2.9.2 Alarm.wxe Esserf	Object Hame State value Text ID1 ID2 Itiet 1 Stara Hola 6.1-PORTIR alarm fire alarm 29 1
Pregs_E1 for help	Net Burning 🖉 Autostant 135
🚱 🖉 You're not connecte 🛜 👧 Master-Winmag - [A 🐼 Slika_alarm_a.png	- 💦 1357

Korisnik treba da potvrdi da se radi o alarmu (klikom na taster koji je obeležen strelicom), Klikom na ALARM taster program vodi korisnika dalje

"ФИТИШ-ЈҮ"д.०.० "FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG	Datum:01/07/01		List:7
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:	

💏 Master-Winmag - [Alarm.wxe]		📰 SB Serbian (Latin, Serbia) 🕑 Helo 📑 👘 🗸
Eile Edit Nets Tools Window ?		_ 6 X
		Honeywell
🖸 📴 🔇 🗞 🐰 🖬 🎟 🦠 🕢 🗐 🖬 🕐		
🚧 🗛 🍋 🚔 🗙 📰 🔜	Stara Hala 6.1-PORTIRNICA	
Master-Winmag - [Alarm.wxe]		SR Serbian (Latin, Serbia) 🕐 Help 🙄
Sele Edit Nets Lools Window ?		<u>_ 8 x</u>
		Honeywell
Alarm automatic detector	E CARACTER E	
datum/vreme :2.9.2020 13:56:25		
centrala :Stara Hala		
lokacija :		
poruka :alarm / fire alarm		
UTISAJ		Nazad
isključenje zujalice:		
Pritishuti taster za utisavanje internog aama	100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100	1 (10000000 concernance)
		a a de la cara de la 🗧 🚟
		H HARTAN
- 1 • · · · · · · · · · · ·		Company Company (199

- Sledeći korak je utišavanje interne zujalice – do ovog koraka korisnik treba da dođe unutar vremena odgode (obično 30-60s). Klikom na taster UTIŠAJ (obeležen strelicom na gornjoj slici) korisnik potvrđuje da je primio informaciju o alarmu, utišava internu zujalicu centrale i pokreće vreme izviđanja (3-10 min u zavisnosti od konfiguracije objekta).

Nakon klika na UTIŠAJ taster korisnik obilazi lokaciju javljača koju utvrđuje pomoću mape (sa desne strane ne gornjoj slici, crvenim kvadratom na glavnom tlocrtu je obeležena lokacija mape koja je učitana na gornjem delu prozora, a unutar te mape je crvenom bojom obeležen javljač koji je dojavio alarm) i uverava se dali je došlo do požara odnosno šta je dovelo do aktiviranja javljača.

- Ovo treba da uradi unutar vremena izviđanja, Nakon što je utrdio uzrok alarma vraća se do nadzornog računara gde program nudi opciju za resetovanje sistema

Master-Winmag - (Alarm.wxe)	🗒 SR Serbian (Latin, Serbia) 😧 Help 🚦
Elle Edit Nets Tools Window ?	X
	Honeywell
🖸 🔯 🗞 🗷 🎟 📾 🗞 🕢 🖩 🖬 🕐	
State Heia 6.1-PORTIRNICA	SR Scribian (Latin, Scribia) @ Helo T
Elle Edit Nets Iools Window ?	_ # ×
	Honeywell
🖸 🙋 🎕 🗞 📰 📾 🦠 😜 📰 🔄 🕐	
G 🖸 🚔 🗶 📰 🔜	
Alarm automatic detector datum/vreme :: 2:9:2020 13:56:25 centrala :: uredaj :: 6:1-PORTIRNICA lokacija : poruka ::alarm / fire alarm UTISAJ	
Pritonut tabler zá utikavanje internog alarna pot "dina satist". Sita "Bonas atalah" mjanad azastat", hasoben" in "Bonases ott, azast spita "dina satist". Sita "Bonas Batah" financi. Azastat "Intersech" in "Bonases ott, azast dina satistika "Sita "Bonas Batah" financi. Azastat "Intersech" in "Bonases ott, azast RESET Ne Potvrda reseta	

Ako nema požara korisnik klikom na taster RESET resetuje centralu i dovodi do mirnog stanja.

Ako je dojava bila usled prašine ili isparenja korisnik može iskljućiti javljač – procedura objašnjena u prethodnom delu uputstvadok se ne pročisti sredina nakon toga treba ponovo da uljuči javljač.

″ФИТИШ-ЈҮ″д.о.о "FITIŠ - JU" d.o.o	Softver WINMAG	Datum:01/07/01		List:8
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:	

Situacija je ista i u slučaju kvara - žuti prozor

Master-Winmag - [fault.WXE]		-	SR Serbian (Latin,	Serbia) 🕐 Help		The second second	100	- 0 <mark>- ×</mark>
🔆 Eile Edit Nets Iools Window ?								_ 8 ×
							Hone	ywell
🖸 🙋 🗞 🎘 🕅 🖬 🎭 😜 🗐 🖬 💿								
🚹 😋 😜 🚔 🐹 🎫 💿	Stare Hala 1-PORTIRNICA							
fault indication datum/vreme :2.9.2020 14:01:50 centrala :Stara Hala uredaj :6.1-PORTIRNICA lokacija : poruka :failure detector/group / on <u>Servis info:</u> FITIŠ-JU d.o.o. Petra Svačića 12a 24000 Subotica telefon: 024 / 553-373 tehnička podrška : 060 / 507 6205 Laslo <u>Potvrda greške:</u> Pritisnuti DA za potvrdu prijema poruke vršci								Nazad
🝸 🏄 1 overview 🛕 1 fault								
Priority Status Message t Date Progra	am name Net O	bject	Name	State	value	Text	ID1 ID2	
2000 In process 14:01:50 2.9.2 fault.V	VXE EsserNet 1 S	tara Hala	6.1-PORTIR	failure dete	on		29 1	
Press E1 for help			Net	Running	٥		Autostart	14:01
🚱 🕼 You're not connecte 📄 💏 Master-Winmag - [fa 👩	Slika_iskljucenje.png						- I	14:01

U levom delu prozora je opis kvara i informacije o serviserima, a desni deo prozora prikazuje lokaciju elementa – ako je dojava kvara došla se elementa koji je postavljen na mapu (npr istrošenost akumlatora, nestanak mrežnog napajanja, prekid petlje... imaju samo tekstualni opis) Korisnik treba da potvrdi informaciju klikom tastera DA – obeležen strelicom na gornjoj slici

Kod manje bitnih informacija koa što su isključenje nekog elementa, aktiviranje izvršne funkcije i slično informaciju program prosleđuje preko plavog prozora

Master-Winmag - [Abschaltung.wxe]						SR Serbian (Latin	n, Serbia) 🛛 😯 Help					×
Eile Edit Nets Tools Window	2											_ 8 ×
										Ho	oney	vell
8888880) 📰 🛃 🛛 🕐											
6 6 🔁 🖻 🕅 🔠	I											
switch of					<u>10</u> -		CENT	RALA 1 STARA HAL	A UPRAVNA I TRAF	FO		
Objekt: Stora Hala Detektor: SIRENE PORT (20/300800012 Poruka: switching off - (A 2)					STA MRI GRE SIR SIR GRE	tnje centrale Ezno napajanje Eska uzemljenja Ene Eska u napajanju Eska akumlatora			SINENE HALA ISKLJUCENJE STRUJE SIRENE UPRAVNA SIRENE HALA SIRENE SPRAT PROZORI ZA ODIMLJA SIRENE PORTA I KOTL	HALA WANDE ARNICA	
i orana. Sintoning on	complete					CPU COTV KLJ	i greska Ioreno kuciste UC - otkljucan			PROTIVPOZARNA VRA PROTIVPOZARNA VRA PROTIVPOZARNA VRA PROTIVPOZARNA VRA ISKLJUCENJE STRUJE	TA 2 TA 3 TA 4 UPRAVNA	
						STA MRI GRE SIR GRE CPL OTV KLJ	TNJE CENTRALE EZIO NAPAJANJE SISKA UZEMLJENJA ENE ENE SISKA U NAPAJANJU SISKA AKUMLATORA I GRESKA I ORENO KUCISTE LIC - OTIKLJUCAN	CENTRALA 2 NOV		GLAWE RAZVODNIO G GLAWE RAZVODNIO G GLAWE RAZVODNIO G GLAWE RAZVODNIO G SIRENE NOVA HALA SIRENE TEHNEOKE PR	DRMAR 1 DRMAR 2 DRMAR 3 DRMAR 4 OSTORIDE Nazad	
1 overview 🚫 1 switched of	#	500 Va	1055		1000	1		1	1000 0	10000		
Soon In process	Message t	Date	Program name Abschaltung wye	Net Essertlet 1	Object Stara Hala	Name STRENE POR	State switching off	value	Text	ID1 20	ID2 3008	
C Seco In process	10.03.13	LIFE	, assenticating, with	coordiet 1	orand Hala	Cancelle PORta	Survey and a survey of the	complete		20	5000	
Press F1 for help						Ne	t: Running	6	5	Å	Autostart	13:59
You're not connecte	Master W	inmag - [A	😥 Untitled - Paint								- R	13:59

Ako je dojava sa nekog elementa na mapi elemenat se isto prikazuje na mapi sa desne strane ekrana. Korisnik samo treba da skloni informaciju sa ekrana klikom na zelenu strelicu – obeležen strelicom na gornjoj slici.

U donjem delu ekrana je tabela sa aktuelnim događajima (greške, alarmi, isključenja ...) koja još nisu potvrđena ili otklonjena sa sistema. Ispod nje je statusna linija na kome se vidi stanje mreže - zeleno - komunicira, crveno - nema komunikacije, prijavljeni

changed	10,15,07								
	12:10:27	18/3/2	fault.wxe	System	security	dongle state	dongle	missing	
	1.100 million in the	1/11						Concerning of the second	
								T.	

FITIŠ-JU Subotica, Petra Svačića 12A; tel / fax : +381 (0)24 552-620; 553-373 www.fitis-ju.co.rs