

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Centrala BMZ 8000/M	Datum:01/07/01	List:1
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje		{ifra:

KRATKO UPUTSTVO ZA RUKOVANJE **POŽARNOM CENTRALOM**

1. U slučaju alarma potrebno je tasterom "Isključenje Zujalice" isključiti zvučnu signalizaciju na centrali i tasterom "Potvrda peisustva" potvrditi informaciju da bi počelo da teče vreme provere u režimu odgoda. Videti na centrali po pridruženom tekstu javljača iz koje prostorije je signaliziran alarm.
2. Otići do prostorije i utvrditi uzrok alarma.
3. Ako se utvrdi da je uzrok alarma požar, aktiviranjem ručnog javljača pokrenuti izvršne funkcije centrale, i dalje postupati po internom pravilniku (zvati vatrogasce, pristupiti gašenju itd)
4. Ukoliko je bio lažan alarm (promaja, dim od cigarete ili slično) okrenuti ključ u položaj "otključano" i tasterom "Resetiranje centrale" dovesti centralu u prvobitan položaj. Ukoliko se alarm ne može razrešiti potrebno je isključiti javljač ako se on duže vreme ne može uključiti zvati nadležni servis.

PAŽNJA: Ukoliko se na nekom javljaču ponovo javi alarm, potrebno je otkloniti uzrok alarma, pritvoriti prozore ili vrata ako je zbog promaje, ili provetriti prostoriju ili čak i sam javljač ako je bilo dima.

Procedura isključenja javljača :

- Okrenuti ključ u položaj "otključano"
- Pritisnuti taster "Zona" i upisati broj zone
- Pritisnuti taster "Detektor" i upisati broj detektora
- Pritisnuti taster "Isklj" i vratiti ključ u položaj "zaključano"

Procedura uključanja javljača :

- Okrenuti ključ u položaj "otključano"
- Pritisnuti taster "Zona" i upisati broj zone
- Pritisnuti taster "Detektor" i upisati broj detektora
- Pritisnuti taster "Uklj" i vratiti ključ u položaj "zaključano"

POTREBNO JE BAREM JEDAN PUT NA DAN PROVERITI DALI JE SVE U REDU SA CENTRALOM. SVETLI ZELENA SVETLOSNA SIGNALIZACIJA "U RADU" I NARANDŽASTA INDIKACIJA "ODGODA" AKO JE CENTRALA U MODU ODGODA.

AKO CENTRALA SIGNALIZIRA GREŠKU, NE ISKLJUČIVATI NIŠTA SEM UNUTRAŠNJE ADIO SIGNALIZACIJE tasterom "Provjera / Isklj. Zujalice" JER SISTEM U VEĆINI SLUČAJEVA JE U POTPUNOSTI FUNKCIONALN.