

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIŠ - JU" d.o.o	Centrala NK 700 Kratko uputstvo za rukovanje	Datum: 04/04/01 Poglavlje: 2	List: 1 Šifra: 02011096
Tema:			

KRATKO UPUTSTVO ZA RUKOVANJE POŽARNOM CENTRALOM

Svi navedeni tasteri su funkcionalni u položaju ključa ON

1. U slučaju alarma potrebno je pritisnuti taster za "ISKLJUČENJE ZUJALICE" i pogledati na centrali broj zone koja je u alarmu (svetli ili blinka crvena lampica u sekciji alarm).
2. Pogledati na tlocrtu ili na nekoj tabeli gde se nalazi ta zona, otići do te zone i pogledati koji je javljač javio alarm (na nekom javljaču će svetleti lampica). Utvrditi uzrok alarmu.
3. Ako se utvrди da je uzrok alarmu požar, aktiviranjem ručnog javljača pokrenuti izvršne funkcije centrale, i dalje postupati po internom pravilniku (zvati vatrogasce, pristupiti gašenju itd)
4. Ukoliko je došlo do lažnog alarmu (promaja, dim od cigarete i sl.), potrebno je vratiti se do centrale i resetovati sistem tasterom "RESET".

PAŽNJA: Ukoliko se na nekoj zoni ponovo javi alarm, potrebno je otkloniti uzrok alarmu, pritvoriti prozore ili vrata ako je zbog promaje, ili provetriti prostoriju ili čak i sam javljač ako je bilo dima.

Ukoliko je na nekoj zoni došlo do alarma koji se ne može razrešiti, tj u slučaju da ne postoji vidljiv razlog alarma a javljač ipak javlja i posle duže provere, potrebno je u tom slučaju pozvati firmu koja održava sistem.

5. Ukoliko centrala signalizira kvar na zoni (kratak spoj, prekid, svetli žuta lampica u sekciji smetnje) tasterom "ISKLJUČENJE ZUJALICE" isključiti zvučnu signalizaciju i isključiti dotičnu zonu. Za otklanjanje kvara zvati firmu koja održava sistem.
6. Ukoliko centrala signalizira kvar u napajanju (žutom lampicom "KVAR NAPOJNE") tasterom "ISKLJUČENJE ZUJALICE" isključiti zvučnu signalizaciju. Za otklanjanje kvara zvati firmu koja održava sistem.

POTREBNO JE BAREM JEDAN PUT NA DAN PROVERITI DA LI CENTRALA DOBIJA MREŽNO NAPAJANJE !!!